



PÂTE ADHÉSIVE TACTILE

La **pâte adhésive tactile** est une solution simple, malléable et pratique pour créer vos propres **repères tactiles personnalisés** sur différents objets du quotidien.

Conçue pour répondre aux besoins des personnes aveugles ou malvoyantes, cette pâte vous permet de créer des **repères tactiles** sur des commandes, boutons ou positions importantes, afin de gagner en autonomie et en confort d'utilisation.

DESCRIPTIF

À QUOI SERT LA PÂTE ADHÉSIVE TACTILE ?

Cette pâte permet de créer des **repères tactiles précis** directement à partir de l'embout du tube. Elle est idéale pour :

- créer des **repères tactiles personnalisés** sur des appareils électroménagers (lave-linge, four, micro-ondes) ;
- identifier des **boutons essentiels** sur une télécommande, un interrupteur ou un panneau de contrôle ;
- marquer des **positions de réglage** (température, volume, niveau) ;
- repérer des zones spécifiques sur des objets du quotidien (tiroirs, poignées, téléphones).

FACILE À UTILISER ET ADAPTÉE À TOUS VOS BESOINS

La pâte s'applique directement grâce à son **embout de précision**. Il suffit d'appuyer légèrement sur le tube pour déposer une petite goutte de pâte à l'endroit souhaité. L'application est rapide, propre et

ne nécessite aucun outil supplémentaire.

Après séchage, le repère forme un **relief solide et durable**, facilement identifiable au toucher. Si nécessaire, il peut être retiré sans abîmer la surface.

AVANTAGES PRATIQUES

- **Application simple et précise** grâce à l'embout du tube.
- **Repère tactile robuste** une fois sec, bien perceptible sous le doigt.
- **Polyvalence d'usage** : convient à la plupart des objets de la maison.
- **Aucun dommage aux supports** : se retire sans laisser de traces.
- **Personnalisation** : possibilité de créer autant de repères que nécessaire, où l'on veut.

OÙ PEUT-ON UTILISER LA PÂTE ADHÉSIVE TACTILE ?

Elle convient parfaitement pour créer des **repères tactiles domestiques** dans :

- la cuisine (réglages du four, plaques, appareils) ;
- le salon (télécommandes, box internet, téléviseurs) ;
- la salle de bain (repères sur robinetterie ou appareils) ;
- le bureau (claviers, téléphones, imprimantes) ;
- les panneaux de commande d'**appareils électroménagers**.

COMMENT L'UTILISER ?

- Ouvrir le tube et positionner l'embout sur la surface à marquer.
- Presser légèrement pour déposer un **point de pâte**.
- Laisser sécher le temps indiqué afin d'obtenir un relief dur et stable.
- Recommencer si besoin pour créer plusieurs repères.

CARACTÉRISTIQUES

- Couleur : noir.
- La pâte sèche en 24h.
- Elle doit être posée par une personne voyante.
- Contenance : 80 ml.